

埃森巴赫 42741 使用说明书

警示!

- 1、请勿通过望远镜直接观看阳光或者非常强烈的光源。这样会对您的视网膜产生损伤甚至致盲!
- 2、要特别提醒使用您的望远镜的其他人，特别是儿童。

1、望远镜结构说明

- A 物镜
- B 聚焦/屈光度调节轮
- C 目镜
- D 眼杯
- E 倍数调节轮

2、眼距和眼杯的调节

用望远镜观看远处的目标，扳动左右两边的镜身，直到您看到一个正圆的图像。

眼睛不要靠得太近目镜，否则会出现阴影。如果你不戴眼镜，请把眼杯拉出至最高位置；戴眼镜人士，可以不拉出眼杯。

3、聚焦

用望远镜观看你需要观察的目标，闭上你的左眼，使用右眼观察，旋转调节 B（聚焦及屈光度调节轮），直到您看得最清晰。

对于大多数人来说，左眼和右眼的视力是不同的，所以需要屈光度调节。这时候需要将 B（聚焦及屈光度调节轮）

向 A（物镜）方向推进至卡位上。闭上你的右眼，使用左眼观察，旋转调节 B，直到您看得最清晰。

然后将 B 推回初始的位置。观看不同距离的目标，只需要旋转调节 B 即可。

4、放大倍数的调节

通过旋转右手侧目镜上的 E（倍数调节轮），您可以在 8-15 倍之间自由调节放大倍数。

5、保养

必要时，可使用软刷、镜头纸，镜头布清楚镜头上的灰尘和污渍。不适用时，请将望远镜置于包中，与通风干燥处存放。避免望远镜受到剧烈冲击。

